

LKLT Letňany




Letňany INFO

120,335

Kbely TWR

120,880

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
05L	046°	860 x 23	5700 kg / 0.4 MPa	1000	1030	1030	860
23R	226°	860 x 23	5700 kg / 0.4 MPa	860	1000	1000	860
05R	051°	800 x 25	5700 kg / 0.4 MPa	920	950	920	800
23L	231°	800 x 25	5700 kg / 0.4 MPa	800	920	800	800



Letiště Praha Letňany, s.r.o.

Hůlkova 1075/35, 197 00 Praha 9,
info@letnany-airport.cz

AFIS Letňany ☎ +420 286 581 340

Ing. Robert Speychal (ředitel letiště)

info@letnany-airport.cz

vedoucí stanoviště AFIS ☎ +420 731 775 127,

info@letnany-airport.cz

Handling ☎ +420 702 185 744



01 MAY - 01 OCT

MON-SUN: 0700 - 1700 UTC

02 OCT - 30 APR

MON-SUN: 0800 (0700) - 1600 (1500) UTC

jinak O/R HO



AVGAS 100 LL, Natural BA 95 MOGAS,
JET-A1



TOTAL 100 D, TOTAL 100 W 50



O/R



NIL



hotely Praha



Občerstvení na letišti



stanice metra trasa C - Letňany, autobusy
městské hromadné dopravy

Celní a pasové odbavení: O/R (písemně, e-mail, fax),
MON - FRI 24 HR předem, jinak 48 HR předem.

Formulář žádosti u provozovatele letiště, nebo na
internetových stránkách letiště

Prahy drah 05L a 05R jsou posunuty za účelovou
komunikaci. Komunikace musí být při vzletu a přistání
přelétávána v minimální výšce 15 m od nejnižší části
letadla nebo vlečeného předmětu.

